

洗浄機のスケール除去

対象物

商品の準備

作業の手順

洗浄機



適宜



洗浄機の湯量に対し
5~10%添加する
(10Lに対して約500~1000g)



アクシャルスケール除去剤
(酸性タイプ)

【液体洗剤の場合】




1 洗剤ボトルからキャップ・ホースを取り外す
※取り外したキャップ・ホースは、清潔なバケツ等の容器に入れておく

【粉洗剤の場合】



1 洗浄剤供給機の電源スイッチを切る



2 ストレーナーとオーバーフロー栓を外し、流水で汚れを洗い流す



3 ストレーナーとオーバーフロー栓を所定の位置に戻し、給湯する



4 洗浄槽内にスケール除去剤を投入する
(10Lに対して約500g)
※汚れによって適宜増やす



5 ドアを閉め20~30分運転する
※スケール除去中は洗浄運転のみとし、すぎ工程には進めないこと



6 汚れがひどい場合は、スクレイパー又はブラシで擦り落とす



7 排水オーバーフロー栓を抜いて排水する



8 洗浄槽と上部のノズル部分周辺を流水で十分洗い流す。又は水運転を1~2回行う

【液体洗剤の場合】



9 外しておいたキャップ・ホースをつける

【粉洗剤の場合】



9 次回使用時、洗浄剤供給機の電源スイッチをONにする。



10 通風をよくし、乾燥させる

注意 アクシャルスケール除去剤(酸性系)は塩素系タイプのもものと混ぜると、有害な塩素ガスが発生し危険です。液が目に入ったら直ぐに流水で15分間程目を洗浄し、医師の診断を受けてください。